







Pour que l'équerrage du bâtiment soit parfait, les distances entre les pointes de goussets opposés doivent être égales. les plats P1 servent à maintenir le bâtiment d'équerre pendant le montage.



