

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.


NOTICE DE MONTAGE ABRI DOUGLAS DUBLIN
Réf. DU 4030.02N

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.
 Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande sav

N°	Qté.	Dessin pièce	Réf.	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.	
1	2		I28.2.4000	58	28	4000			
2	16		L28.2.4000	115	28	4000			
3	32		L28.2..3000	115	28	3000			
4	11		L28.1.1770	115	28	1770			
5	21		L28.1.555	115	28	555			
6	5		L28.0.760	115	28	760			
7	2		! LSD+LSC28.2.3000	115	48	3000			
8	1+1		SUA20.870 SUA20.830	40	20	⁸⁷⁰ 830			
9	2		ELT20.70.200	70	20	200			
10	2		TLS+TLD1770.28	80	68	1770			
11	1		EST1720.45.20	45	20	1720			
12	2		F28.4000.424	318	28	4000			
13	6		GC3000.70	70	45	3000			
14	1		US1770.800	800	20	1770			
	1		UD1770.800						
15	1		G580.510.28	580	28	510			
16	2		R150.90	90	20	150			
17	4		DSF2150.90	90	20	2150			
18	6		OND	1080		995			
19	12		OND				664		
20									
21									
22	1		FOND	480		500			
23	3		FOND	480		1000			
24	25				3	35			
25	80				4	40			
26	130								
27	4					2	40		
28	40					2.2	20		
29	6								
30	2								
31	1								

A compléter impérativement pour toute demande SAV et envoyer par mail
 sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées



Colis n°: _____

DU 4030.02N

Colis n°: _____


NOM DU MAGASIN
(où l'abri a été acheté)

NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT


N° de téléphone

Plan de soubassement



Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.








Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.



Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur: $\pm 0,01\text{m}$;
- équerage: $\pm 0,01\text{m}$ mesuré sur 10m;
- arase: $\pm 0,01\text{m}$ sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de $\pm 2\text{mm}$ par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: $\pm 5\text{mm}$.

NOTICE DE MONTAGE ABRI DOUGLAS DUBLIN
Réf. DU 4030.02N



NOTICE DE MONTAGE ABRI DOUGLAS DUBLIN
Réf. DU 4030.02N

